

Sicherheitsvorschriften für eine KAMIN – Rfg als KABELSCHACHT!

SAT- Spiegel oder sonstige **Antennenanlagen**, sind **ausschließlich** auf dafür geeignete **Antennenmasten** fachgerecht anzubringen!

Falls, nach **Erteilung** einer **schriftlichen Genehmigung** vom **Objektbetreiber**, **Eigentümer** oder der beauftragten Hausverwaltung und einer vom o.a. objektzuständigen **RAUCHFANGKEHRER**- bzw. **KAMINKEHRERMEISTER** durchgeführten **KAMINZUWEISUNG (Anschlussüberprüfung)** an der gewünschten Rauchfanggruppe, ein freier Rauchfang als SAT- ANTENNEN- oder ELEKTROKABELSCHACHT zugewiesen wurde, sind folgende **Auflagen** am **bestehenden Kamin** zu **erfüllen**:

1. Die **MÜNDUNG** des Rauchfanges (oberstes Ende des Kamins) ist fachgerecht zu **verschließen!**
2. Die im **DACHBODEN** befindliche **Revisionsöffnung** bzw. das **Kehrtürl** ist **dauerhaft** bzw. nach ÖVE als **KABELSCHACHT** zu **bezeichnen** oder zu **beschriften!**
3. Die im **KELLER** befindliche **Revisionsöffnung** bzw. das **Putztürl** ist **dauerhaft** bzw. nach ÖVE als **KABELSCHACHT** zu **bezeichnen** oder zu **beschriften!**

Nach Erfüllung aller o.a. **Auflagen**, ist der **objektzuständige Rauchfangkehrermeister** über die **Erledigung** zu **informieren**,
um eine **Abschlusskontrolle** am errichteten **KABELSCHACHT** durchführen zu können!

Die Kosten für die **ANSCHLUSSÜBERPRÜFUNG** bzw. **KAMINZUWEISUNG** des zu verwendenden Fanges, sind vom **Auftraggeber** bzw. dem der das KABEL im Kamin haben will, zu tragen!

Für auftretende Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung!

Ihr



Mst. Norbert MITTERDORFER
0664/30 40 045